


**THERMOSTATIC SHOWER Series  
INSTALLATION GUIDE**

**Guide d'installation des séries  
de douches thermostatiques**

**B-12(YF)**



A



B



C



D

## **CONTENT**

1. Installation Condition .....	1
2.5 Functions Luxury Thermostatic Shower Faucet (Model:A & B) .....	2
3. 5 Functions Luxury Thermostatic Digital Display Shower Faucet (Model:C & D) .....	10
4. Shower Head Installation .....	18
5. Body Jets Installation .....	26
6. Lifting Rod Installation .....	27
7. Care And Maintenance .....	28

## **CONTENU**

1. Conditions d'installation .....	1
2. Robinet de douche thermostatique de luxe à 5 fonctions (Modèle:A & B) .....	3
3. Robinet de douche thermostatique de luxe à affichage numérique 5 fonctions (Modèle:C & D) .....	11
4. Installation de la pomme de douche .....	18
5. Installation des jets de carrosserie .....	26
6. Installation de la barre de levage .....	27
7. Nettoyage et entretien .....	28


◆ **Installation Condition**  
◆ **Condition d'installation**

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the mainbody by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have been installed and cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the rain shower system exposed to a severely corrosive environment.

1. Consultez la liste des accessoires pour vérifier que toutes les pièces sont contenues dans cet emballage.
2. Ne démontez pas le corps principal par vous-même.
3. Raccordez les tuyaux d'entrée aux vannes d'alimentation.
4. Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et les vannes d'alimentation ont été installés et nettoyés, sans impuretés dans la canalisation.
5. Après l'installation, vérifiez l'étanchéité de tous les joints.
6. Ne laissez pas le système de douche pluie exposé à un environnement fortement corrosif.




**YOU MAY NEED:**  
**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :**



# ◆ 5 Functions Luxury Thermostatic Shower Faucet

Model:A

## Accessories List




No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head body	1	12	Main body	1	23	Handle screw	1
2	Corrugated pipe	3	13	Deck plate	1	24	Hex wrench	1
3	Water proof power supply	1	14	Water diverter rod	5	25	Controller pedestal	1
4	Shower head parts	1set	15	Water diverter	5	26	Instruction manual	1
5	LED Controller	1	16	Handle	1	27	Gloves	2
6	Wifi controller	1	17	Body jet cover	3			
7	Wifi controller tape	1	18	Body jet	3			
8	Lifting rod parts	2	19	Cover	1			
9	Lifting rod	1	20	Connector	1			
10	Shower hand	1	21	Main body spare parts	10			
11	Shower hose	1	22	Handle cap	1			

**WARNING:** Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.

# ◆ Robinet de douche thermostatique de luxe à 5 fonctions

Modèle:A

## Liste des accessoires




Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de douche	1	12	Corps principal	1	23	Vis de la poignée	1
2	Tuyau ondulé	3	13	Plaque de pont	1	24	Clé hexagonale	1
3	Alimentation électrique étanche	1	14	Tige de déviation de l'eau	5	25	Socle du contrôleur	1
4	Pièces pour pommeau de douche	3	15	Déviateur d'eau	5	26	Manuel d'instruction	1
5	Contrôleur	1	16	Poignée	1	27	Gants	2
6	Contrôleur Wifi	1	17	Cache-jet du corps	3			
7	Bande contrôleur Wifi	1	18	Jet de corps	3			
8	Pièces de tige de levage	2	19	Tasse	1			
9	Tige de levage	1	20	Connecteur	1			
10	Douchette à main	1	21	Pièces détachées du corps principal	10			
11	Flexible de douche	1	22	Capuchon de poignée	1			

**AVERTISSEMENT** : Risque d'étouffement. Veuillez garder toutes les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

# ◆ 5 Functions Luxury Thermostatic Shower Faucet

Model: B

## Accessories List




No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head body	1	12	Main body	1	23	Handle screw	1
2	Corrugated pipe	3	13	Deck plate	1	24	Hex wrench	1
3	Water proof power supply	1	14	Water diverter rod	5	25	Controller pedestal	1
4	Shower head parts	1 set	15	Water diverter	5	26	Instruction manual	1
5	LED Controller	1	16	Handle	1	27	Gloves	2
6	Wifi controller	1	17	Body jet cover	6			
7	Wifi controller tape	1	18	Body jet	6			
8	Lifting rod parts	2	19	Cover	1			
9	Lifting rod	1	20	Connector	1			
10	Shower hand	1	21	Main body spare parts	10			
11	Shower hose	1	22	Handle cap	1			

**WARNING:** Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.

# ◆ Robinet de douche thermostatique de luxe à 5 fonctions

Modèle: B

Liste des accessoires




Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de douche	1	12	Corps principal	1	23	Vis de la poignée	1
2	Tuyau ondulé	3	13	Plaque de pont	1	24	Clé hexagonale	1
3	Alimentation électrique étanche	1	14	Tige de déviation de l'eau	5	25	Socle du contrôleur	1
4	Pièces pour pommeau de douche	1	15	Déviateur d'eau	5	26	Manuel d'instruction	1
5	Contrôleur	1	16	Poignée	1	27	Gants	2
6	Contrôleur Wifi	1	17	Cache-jet du corps	6			
7	Bande contrôleur Wifi	1	18	Jet de corps	6			
8	Pièces de tige de levage	2	19	Tasse	1			
9	Tige de levage	1	20	Connecteur	1			
10	Douchette à main	1	21	Pièces détachées du corps principal	10			
11	Flexible de douche	1	22	Capuchon de poignée	1			

**AVERTISSEMENT :** Risque d'étouffement. Veuillez garder toutes les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

♦ **Model:A Essential Dimensions & Water Pipe Line Reference**

♦ **Modèle:A Dimensions essentielles et conduite d'eau**


Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce



♦ **Model:A & B Installation Depth of Connector & Body Jets**

♦ **Modèle:A & B Profondeur d'installation du connecteur et des jets de corps**


Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce




◆ **Model:B Essential Dimensions & Water Pipe Line Reference**

◆ **Modèle:B Dimensions essentielles et conduite d'eau**

Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce  
Step1  
Étape 1




Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce  
Step2  
Étape 2



## ♦ Installation Depth of Main Body

## ♦ Profondeur d'installation du corps principal

Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce



The depth of main body should be in the thickness range of wall tile  
La profondeur du corps principal doit être dans la gamme d'épaisseur de la tuile murale.

**Notice:** 1. The installation depth of main body should be no less than 3 1/8"(80mm) and no more than 3 3/4"(95mm), including the thickness of tile. Other wise, the deck plate cannot be installed.  
2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size

**Remarque :** 1. la profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 80 mm (3 1/8") ni supérieure à 95 mm (3 3/4"), y compris l'épaisseur de la tuile. Dans le cas contraire, le plaque de pont ne pourra pas être installé.  
2. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

## ♦ Piping Instructions Before Tiling


## ♦ Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage



Warning: must install hot water and cold water inlet strictly as instructions.

Attention : il faut installer les arrivées d'eau chaude et d'eau froide en suivant strictement les instructions.

Wrap enough teflon tape  
Enveloppez suffisamment de ruban téflon



- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction of installing the pre-buried main body, and make sure that the mark level on the top of the installation box is facing upward.
- Install the hot and cold water inlet pipes and five mixed water outlet pipes connected to shower head, hand shower holder and body jet pipes separately.


3. Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to be on to check the mixed outlet pipes for leakages.

- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enterrés. Veillez à la bonne direction d'installation du corps principal pré-enterré et assurez-vous que le niveau de marquage sur le dessus de la boîte d'installation est orienté vers le haut.
- Installez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide et les trois tuyaux de sortie d'eau mélangée connectés à la pomme de douche, au support de douchette et aux tuyaux de jet corporel séparément.
- Avant de poser le carrelage, ouvrez l'eau pour vérifier si les tuyaux d'arrivée gauche et droite sont bien raccordés et ne présentent pas de fuites. Ensuite, réglez le commutateur de débit pour qu'il soit activé et vérifiez que les tuyaux de sortie mixtes ne présentent pas de fuites.

## ◆ Main Body Valve Installation

### ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step1  
Étape 1



1. Make marks according to the size of the main body valve and then drill anchors into the wall (concrete wall)
2. Lock main body to wood directly with screws (wood wall)

▲ Please note that the level meter should be parallel with the wall, otherwise the deck plate cannot be installed.

1. Faites des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percez des ancrages dans le mur (mur en béton).
2. Verrouillez le corps principal au bois directement avec des vis (mur en bois).  
Veuillez noter que le compteur de niveau doit être parallèle au mur, sinon le plaque de pont ne peut pas être installé.


## ◆ Main Body valve installation

### ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step2  
Étape 2


Do not remove the white wear ring, otherwise the handwheel will be damaged.

Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sinon le volant sera endommagé.



Water flow control: clockwise turn-down and stop, anti-clockwise turn-up and max

Contrôle du débit d'eau : rotation vers le bas dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêt, rotation vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maximum.




#### Precautions for handwheel installation

※1: The line can't misplace, it should be kept in a line, otherwise the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.



#### Précautions à prendre pour l'installation de la manivelle

※1: La ligne ne peut pas égarer, il faut la garder dans une ligne, sinon la température de l'eau de 100°F ou 38°C ne sera pas correcte.



※2: Please ensure that A Plastic locating ring and B handwheel locating pin kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be wrong.

※2: Veuillez vous assurer que l'anneau de positionnement en plastique A et la goupille de lovatng de volant à main B gardé dans la même ligne avec 100°F ou 38°C. Otherwise, la température de l'eau sera fausse.



1. Please install deck plate, water diverters and water diverter rods step by step

2. Install the handle with the screw and handle cap.


1. Veuillez installer la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. Installer la poignée avec la vis et le capuchon de la poignée.

# ◆ 5 Functions Luxury Thermostatic Digital Display Shower Faucet

Model:C

## Accessories List




No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head body	1	12	Main body	1	23	Handle screw	1
2	Corrugated pipe	3	13	Deck plate	1	24	Hex wrench	1
3	Water proof power supply	1	14	Water diverter rod	5	25	Controller pedestal	1
4	Shower head parts	1set	15	Water diverter	5	26	Instruction manual	1
5	LED Controller	1	16	Handle	1	27	Gloves	2
6	Wifi controller	1	17	Body jet cover	3			
7	Wifi controller tape	1	18	Body jet	3			
8	Lifting rod parts	2	19	Cover	1			
9	Lifting rod	1	20	Connector	1			
10	Shower hand	1	21	Main body spare parts	10			
11	Shower hose	1	22	Handle cap	1			

**WARNING:** Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.

## ◆ Robinet de douche thermostatique de luxe à affichage numérique 5 fonctions

Modèle:C

Liste des accessoires




Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de douche	1	12	Corps principal	1	23	Vis de la poignée	1
2	Tuyau ondulé	3	13	Plaque de pont	1	24	Clé hexagonale	1
3	Alimentation électrique étanche	1	14	Tige de déviation de l'eau	5	25	Socle du contrôleur	1
4	Pièces pour pommeau de douche	1	15	Déviateur d'eau	5	26	Manuel d'instruction	1
5	Contrôleur	1	16	Poignée	1	27	Gants	2
6	Contrôleur Wifi	1	17	Cache-jet du corps	3			
7	Bande contrôleur Wifi	1	18	Jet de corps	3			
8	Pièces de tige de levage	2	19	Tasse	1			
9	Tige de levage	1	20	Connecteur	1			
10	Douchette à main	1	21	Pièces détachées du corps principal	10			
11	Flexible de douche	1	22	Capuchon de poignée	1			

**AVERTISSEMENT** : Risque d'étouffement. Veuillez garder toutes les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

# ◆ 5 Functions Luxury Thermostatic Digital Display Shower Faucet

Model:D

## Accessories List




No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head body	1	12	Main body	1	23	Handle screw	1
2	Corrugated pipe	3	13	Deck plate	1	24	Hex wrench	1
3	Water proof power supply	1	14	Water diverter rod	5	25	Controller pedestal	1
4	Shower head parts	1set	15	Water diverter	5	26	Instruction manual	1
5	LED Controller	1	16	Handle	1	27	Gloves	2
6	Wifi controller	1	17	Body jet cover	6			
7	Wifi controller tape	1	18	Body jet	6			
8	Lifting rod parts	2	19	Cover	1			
9	Lifting rod	1	20	Connector	1			
10	Shower hand	1	21	Main body spare parts	10			
11	Shower hose	1	22	Handle cap	1			

**WARNING:** Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.

## ◆ Robinet de douche thermostatique de luxe à 5 fonctions

Modèle:D

Liste des accessoires




Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Corps de douche	1	12	Corps principal	1	23	Vis de la poignée	1
2	Tuyau ondulé	3	13	Plaque de pont	1	24	Clé hexagonale	1
3	Alimentation électrique étanche	1	14	Tige de déviation de l'eau	5	25	Socle du contrôleur	1
4	Pièces pour pommeau de douche	1	15	Déviateur d'eau	5	26	Manuel d'instruction	1
5	Contrôleur	1	16	Poignée	1	27	Gants	2
6	Contrôleur Wifi	1	17	Cache-jet du corps	6			
7	Bande contrôleur Wifi	1	18	Jet de corps	6			
8	Pièces de tige de levage	2	19	Tasse	1			
9	Tige de levage	1	20	Connecteur	1			
10	Douchette à main	1	21	Pièces détachées du corps principal	10			
11	Flexible de douche	1	22	Capuchon de poignée	1			

**AVERTISSEMENT** : Risque d'étouffement. Veuillez garder toutes les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

◆ **Model:C Essential Dimensions & Water Pipe Line Reference**


◆ **Modèle:C Dimensions essentielles et conduite d'eau**

Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce



◆ **Model:C & D Installation Depth of Connector & Body Jets**

◆ **Modèle:C & D Profondeur d'installation du connecteur et des jets de corps**




◆ Model:D Essential Dimensions & Water Pipe Line Reference

◆ Modèle:D Dimensions essentielles et conduite d'eau


Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce

Step1  
Étape 1



Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce


Step2  
Étape 2



## ♦ Installation Depth of Main Body

## ♦ Profondeur d'installation du corps principal

Unit:mm/inch  
Unité : mm/pouce



**!** The depth of main body should be in the thickness range of wall tile  
La profondeur du corps principal doit être dans la gamme d'épaisseur de la tuile murale.

- Notice:** 1. The installation depth of main body should be no less than 3 1/8" (80mm) and no more than 3 3/4" (95mm), including the thickness of tile. Other wise, the deck plate cannot be installed.  
2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size

- Remarque:** 1. la profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 80 mm (3 1/8") ni supérieure à 95 mm (3 3/4"), y compris l'épaisseur de la tuile. Dans le cas contraire, la plaque de pont ne pourra pas être installé.  
2. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

## ♦ Piping Instructions Before Tiling

## ♦ Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage




Warning: must install hot water and cold water inlet strictly as instructions.

Attention : il faut installer les arrivées d'eau chaude et d'eau froide en suivant strictement les instructions.

Wrap enough teflon tape

Enveloppez suffisamment de ruban téflon





- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction of installing the pre-buried main body, and make sure that the mark level on the top of the installation box is facing upward.
- Install the hot and cold water inlet pipes and five mixed water outlet pipes connected to shower head, hand shower holder and body jet pipes separately.
- Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to be on to check the mixed outlet pipes for leakages.
- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enterrés. Veillez à la bonne direction d'installation du corps principal pré-enterré et assurez-vous que le niveau de marquage sur le dessus de la boîte d'installation est orienté vers le haut.
- Installez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide et les trois tuyaux de sortie d'eau mélangée connectés à la pomme de douche, au support de douchette et aux tuyaux de jet corporel séparément.
- Avant de poser le carrelage, ouvrez l'eau pour vérifier si les tuyaux d'arrivée gauche et droite sont bien raccordés et ne présentent pas de fuites. Ensuite, réglez le commutateur de débit pour qu'il soit activé et vérifiez que les tuyaux de sortie mixtes ne présentent pas de fuites.

## ◆ Main Body Valve Installation

### ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step1  
Étape 1



1. Make marks according to the size of the main body valve and then drill anchors into the wall (concrete wall)
2. Lock main body to wood directly with screws (wood wall)


▲ Please note that the level meter should be parallel with the wall, otherwise the deck plate cannot be installed.

1. Faites des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percez des ancrages dans le mur (mur en béton).
2. Verrouillez le corps principal au bois directement avec des vis (mur en bois).  
Veuillez noter que le compteur de niveau doit être parallèle au mur, sinon le plaque de pont ne peut pas être installé.

## ◆ Main Body valve installation

### ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step2  
Étape 2



Do not remove the white wear ring, otherwise the handwheel will be damaged.

Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sinon le volant sera endommagé.

Water flow control: clockwise turn-down and stop, anti-clockwise turn-up and max


Contrôle du débit d'eau : rotation vers le bas dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêt, rotation vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maximum.

#### Precautions for handwheel installation

※1: The line can't misplace, it should be kept in a line, otherwise the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.



#### Précautions à prendre pour l'installation de la manivelle

※1: La ligne ne peut pas égarer, il faut la garder dans une ligne, sinon la température de l'eau de 100°F ou 38°C ne sera pas correcte.



※2: Please ensure that A Plastic locating ring and B handwheel locating pin kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be wrong.

※2: Veuillez vous assurer que l'anneau de positionnement en plastique A et la goupille de lovatng de volant à main B gardé dans la même ligne avec 100°F ou 38°C. Otherwise, la température de l'eau sera fausse.



1. Please install deck plate, water diverters and water diverter rods step by step


2. Install the handle with the screw and handle cap.

1. Veuillez installer la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. Installer la poignée avec la vis et le capuchon de la poignée.

- ◆ Plumbing Layout of Shower Head
- ◆ Schéma de plomberie du pommeau de douche


①



Install the power switch in the appropriate position, lay out water pipeline and connect it to the main body.  
 Installez l'interrupteur d'alimentation dans la position appropriée, disposez la canalisation d'eau et raccordez-la au corps principal.


- ◆ Holes on Ceiling
- ◆ Trous dans le plafond

②



◆ Shower Head Exploded View  
 ◆ Vue éclatée du pommeau de douche

③



Stainless steel fix frame  
 Cadre fixe en acier inoxydable

Shower head body  
 Corps de la pomme de douche


Decorative shower panel  
 Panneau de douche décoratif

According to the mark (Remove Install) on the top of shower head panel, respectively unscrew the decorative shower panel, shower head body and fix frame.

En fonction de la marque (Remove Install) sur le haut du panneau de la pomme de douche, dévissez respectivement le panneau de douche décoratif, le corps de la pomme de douche et le cadre de fixation.

◆ Fix Frame Installation  
 ◆ Installation du cadre fixe

④




Fasten the fix frame to the wooden frame with 8 screws.

Fixez le cadre fixe au cadre en bois à l'aide de 8 vis.

◆ Layout for Power  
 ◆ Disposition de l'alimentation

⑤

Transformer input 100-240V  
 50/60Hz Output 12/5A IP67  
 Multi-socket  
 110-220V 50/60Hz  
 Entrée transformateur 100-240V  
 50/60Hz Sortie 12/5A IP67  
 Multiprise  
 110-220V 50/60Hz




◆ LED (Single Line) Connection  
 ◆ Connexion LED (ligne unique)


⑥

Multi-socket  
 Multiprise  
 110-240V 50/60Hz

Transformer input 100~240V  
 50/60Hz Output 12/5A IP67  
 Entrée transformateur 100~240V  
 50/60Hz Sortie 12/5A IP67




- ① to ① wifi controller wrap it with adhesive tape to prevent it from falling off.  
 ② to ② connect the Power supply and WiFi.  
 ③ to ③ connect the Power supply and sound.  
 ④ to ④ connect the sound
- ① à ① Envelopper le contrôleur wifi avec du ruban adhésif pour l'empêcher de tomber.  
 ② à ② pour connecter l'alimentation et le Wifi.  
 ③ à ③ pour connecter l'alimentation et le son.  
 ④ à ④ connecter le son




◆ Shower Head Body Installation  
 ◆ Installation du corps de la pomme de douche

⑦



◆ Layout for Water Pipe  
 ◆ Tracé de la conduite d'eau


⑧



Connect one end of the corrugated pipe to the embedded PPR water pipe and the other end to the water inlet pipe on the back of shower head.  
 Connectez une extrémité du tuyau ondulé au tuyau d'eau PPR encastré et l'autre extrémité au tuyau d'entrée d'eau à l'arrière de la douchette.


- ◆ Water Inlet Pipe Connection
- ◆ Raccordement du tuyau d'entrée d'eau

9




- ◆ Water Testing
- ◆ Analyse de l'eau

10




- ◆ Shower Head Installation
- ◆ Installation de la pomme de douche

11



- ◆ Decorative Shower Panel Installation
- ◆ Installation de panneaux de douche décoratifs

12



## ◆ LED Touch Remote Instruction

### Main parameter:

#### Panel controller:

Working Temp.: -20~60°C

Supply Voltage: DC12~24V

Size: L50\*W35\*H23mm

1 15/16" \* 1 6/16" \* 14/16"

Output: 3 channels

Output Current: <2A (each channel)

Connection mode: common anode

#### Touch Remote:

Working voltage: 1.5V\*3V

Emission current: 10mA

Working Current: 300uA

Standby Current: 3uA


Standby time: 6 months

Control Distance: 20M

Color pulley point: 60



Touch remote has 9 touch keys, with each functioning as follows:



- ① Turn ON/OFF
- ⑤ Mode Switch
- ② Color Touch Ring
- ③/⑥ Color Temperature adjusting
- ④/⑧ Dynamic Speed adjusting
- ⑦/⑨ Dynamic Brightness adjusting

#### Mode:

NO.	FUNCTION	REMOTE
1	Static red	Brightness is adjustable Speed is unadjustable
2	Static green	
3	Static blue	
4	Static purple	
5	Static blue-green	
6	Static yellow	
7	Static white	
8	R G B Jumping	Brightness is adjustable Speed is adjustable
9	R G B Gradual	
10	7-Colors Jumping	
11	7-Colors Gradual	

### 2. Power supply management:

The remote will enter the standby state (untouchable state) when pressed for more than 20s. If it happens, please slightly shake it once and then the remote will come back to the normal working state (touchable state).

### 3. Indicator light instruction:

- 3.1. The remote is idle or sending signal when the PWR is bright; when the PWR is off, it will enter the standby state.
- 3.2. When RF is bright, it means the remote is sending signal; off means there is no signal sending.

## ◆ Instructions pour la télécommande LED Touch

### Paramètres principaux :

#### Contrôleur de panneau :

Température de travail : -20~60°C

Tension d'alimentation : DC12-24V

Dimensions : L50\*W35\*H23mm

1 15/16"\*1 6/16"\*14/16"

Sortie : 3 canaux

Courant de sortie : <2A (chaque canal)

Mode de connexion : Anode commune

#### Télécommande tactile :

Tension de fonctionnement : 1,5V\*3V

Courant d'émission : 10mA

Courant de travail : 300uA

Courant de veille : 3uA

Autonomie en veille : 6 mois


Distance de contrôle : 20M

Point de poulie de couleur : 60



La télécommande tactile possède 9 touches tactiles, chacune fonctionnant comme suit :

- ① Marche/Arrêt
- ⑤ Changement de mode
- ② Anneau de couleur tactile
- ③/⑥ Réglage de la température de la couleur
- ④/⑧ Réglage de vitesse dynamique
- ⑦/⑨ Réglage de luminosité dynamique



#### Mode:

NUMERO	FONCTION	TELECOMMANDE
1	Rouge statique	La luminosité est réglable. La vitesse est non réglable
2	Vert statique	
3	Bleu statique	
4	Violet statique	
5	Bleu-vert statique	
6	Jaune statique	
7	Blanc statique	
8	Sauts RGB	La luminosité est réglable La vitesse est réglable
9	RGB graduel	
10	Sauts à 7 couleurs	
11	7-couleurs graduelles	

### 2.Gestion de l'alimentation électrique :


La télécommande passe en mode veille (état sans réponse) si vous appuyez dessus pendant plus de 20 secondes. Si cela se produit, secouez-la légèrement une fois et la télécommande reviendra à son état normal de fonctionnement (état tactile).

### 3.Instructions du témoin lumineux :

3.1.La télécommande est inactive ou envoie un signal lorsque le PWR est allumé ; lorsque le PWR est éteint, elle passe en mode veille.

3.2.Lorsque le voyant RF est lumineux, cela signifie que la télécommande envoie un signal ; lorsqu'il est éteint, cela signifie qu'il n'y a pas d'envoi de signal.

Controller connections shown:



#### Remarks:


1. This product should be commissioned and installed by qualified personnel.
2. This product can not be waterproof, need to avoid sun and rain, if installed outdoors, please use waterproof box.
3. Good heat dissipation conditions will extend the life of the LED controller, please install the product in a well-ventilated environment.
4. Please do not install or use such products in lightning, thunder, strong magnetic or high voltage applications.
5. Please check whether the output voltage of the LED power supply used meets the product voltage range requirements.
6. The diameter of the wire used must be sufficient to load the connected LED luminaire, and ensure that the wiring is firm, to avoid the wire overheating or poor contact triggers the accident.
7. Before power-on debugging, ensure that all wiring is correct to avoid damage to the luminaire due to wiring errors.

#### ◆ Music Connection Description



Turn on the Bluetooth of your mobile phone and find the name of the shower head Bluetooth then connect it. So that you can start playing wonderful music.

Controller connections shown:



**Remarks:**




1. This product should be commissioned and installed by qualified personnel.
2. This product can not be waterproof, need to avoid sun and rain, if installed outdoors, please use waterproof box.
3. Good heat dissipation conditions will extend the life of the LED controller, please install the product in a well-ventilated environment.
4. Please do not install or use such products in lightning, thunder, strong magnetic or high voltage applications.
5. Please check whether the output voltage of the LED power supply used meets the product voltage range requirements.
6. The diameter of the wire used must be sufficient to load the connected LED luminaire, and ensure that the wiring is firm, to avoid the wire overheating or poor contact triggers the accident.
7. Before power-on debugging, ensure that all wiring is correct to avoid damage to the luminaire due to wiring errors.

◆ Music Connection Description



Turn on the Bluetooth of your mobile phone and find the name of the shower head Bluetooth then connect it. So that you can start playing wonderful music.

◆ **Body Jets Installation**  
 ◆ **Installation des jets de carrosserie**



Step 1.Wrap the threaded pipe of NPT1/2 with Teflon tape and screw it into the wall.  
 Step 2.Cut off excess part with a saw.  
 Step 3.Screw the massage body jet onto the wall.

Étape 1.Enveloppez le tuyau fileté de NPT1/2 avec du ruban téflon et vissez-le dans le mur.  
 Étape 2.Coupez la partie excédentaire à l'aide d'une scie.  
 Étape 3.Visser le jet de corps de massage sur le mur.

**!** The opening size of ceramic tile shall be smaller than the decorative cup of body jet size, otherwise it will not be installed


La taille de l'ouverture du carreau de céramique doit être inférieure à la taille de la coupelle décorative du jet de corps, sinon il ne pourra pas être installé.

◆ **Lifting Rod Installation**  
 ◆ **Installation de la tige de levage**




1. Mark the punch position with a pen, drill holes with a 6mm electric drill, knock the pellets in. Lastly, Place the base and screw in the screws.

1. Marquez la position du poinçon avec un stylo, percez les trous avec une perceuse électrique de 6 mm, enfoncez les pastilles. Enfin, placez la base et vissez les vis.



2. Put the Shower Elevator Rack into the base, then Tighten the screw, done.

2. Placez le support de l'élevateur de douche dans la base, puis serrez la vis, terminé.



Step1. The connector to be wrapped with teflon tape, Screw the thread into the water pipe inside the wall.

Step2. Install the rubber pad on the shower hose and connect it with the connector.

Étape 1. Le connecteur doit être enveloppé de ruban téflon. Vissez le filetage dans le tuyau d'eau à l'intérieur du mur.


Étape 2. Installez le tampon en caoutchouc sur le tuyau de douche et raccordez-le au connecteur.

## ◆ Clean And Maintenance

## ◆ Nettoyage et entretien

### Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse faucet with clean water and wipe it with soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt on the surface:
  - a. Mild liquid cleaner.
  - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner which does not cause abrasion and can be dissolved completely.
  - c. Polish liquid which does not cause abrasion.



### A faire

1. Pour que la surface du mélangeur reste brillante, veuillez nettoyer le mélangeur régulièrement.
2. Rincez le robinet à l'eau claire et essuyez-le avec un chiffon en coton doux.
3. Utilisez l'un des nettoyants suivants pour éliminer la saleté de la surface :
  - a. Nettoyant liquide doux.
  - b. Nettoyant incolore pour vitres et poudre qui ne provoque pas d'abrasion et qui peut être dissous complètement.
  - c. Liquide de polissage qui ne provoque pas d'abrasion.

### Don'ts

- a. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
- b. Do not use acid cleaner to clean the faucet as it may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet should be exposed to harmful acid substances, please rinse it with water immediately.

### A ne pas faire

- a. Évitez d'utiliser de la poudre de nettoyage, des produits chimiques de nettoyage agressifs, des brosses et des tissus grossiers pour éviter les rayures et les frottements.
- b. N'utilisez pas de nettoyant acide pour nettoyer le robinet car cela pourrait entraîner une corrosion de la surface du robinet. Si le robinet est exposé à des substances acides nocives, veuillez le rincer immédiatement à l'eau.